

ソケット(白)



805

コード番号	品名
3603200	1/2" ソケット (白)
3603300	3/4" // (//)
805 3603400	1" // (//)
3603500	1 ¹ / ₄ " // (//)
3603600	1 ¹ / ₂ " // (//)
3603700	2" // (//)
3603800	2 ¹ / ₂ " // (//)
3603900	3" // (//)

異径ソケット(白)



806

3604800	3/4"×3/8" 異径ソケット (白)
3604900	3/4"×1/2" // (//)
3605000	1"×3/4" // (//)
806 3605100	1 ¹ / ₂ "×3/4" // (//)
3605200	1 ¹ / ₂ "×1" // (//)
3605300	1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ " // (//)
3605400	2"×1" // (//)
3605500	2"×1 ¹ / ₂ " // (//)

チーズ(白)



807

3604000	1/2" チーズ (白)
3604100	3/4" // (//)
807 3604200	1" // (//)
3604300	1 ¹ / ₄ " // (//)
3604400	1 ¹ / ₂ " // (//)
3604500	2" // (//)
3604600	2 ¹ / ₂ " // (//)
3604700	3" // (//)

異径チーズ(白) (2段階迄)



808

3606400	1/2"×3/8" 異径チーズ (白)
3606500	3/4"×1/2" // (//)
3606600	1"×3/4" // (//)
808 3606700	1 ¹ / ₄ "×1" // (//)
3606800	1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ " // (//)
3606900	2"×1 ¹ / ₂ " // (//)
3607000	2 ¹ / ₂ "×2" // (//)
3607100	3"×2" // (//)

ブッシング(白)



809

3605900	3/4"×3/8" ブッシング (白)
3606000	3/4"×1/2" // (//)
3606100	1"×3/8" // (//)
809 3606200	1"×3/4" // (//)
3606300	1 ¹ / ₂ "×3/4" // (//)